
Project No.		Sales Rep.	Yi	Engineer	/
Project Name	Yaber T1 Pro投影仪	Design View	Outside	Output Date	2026/03/12

Yaber PROJECTOR

名称：T1 Pro 投影仪 QSG
材质：封面封底157g，内页105g铜版纸
印刷：单色
工艺：钉装，覆哑膜
用量：1
公差：+/-公差 0.5mm



Note: The components with fit-relationship conform to the rules of finished-dimension tolerances and meet the tightness-requirements from customer between these parts simultaneously.

For Prototyping!

GENERAL TOLERANCE TABLE (Unless otherwise specified) (mm)

	Rigid Box	Card board/ plastic sheet/film	Single wall board	Double wall board
(0~100]				
(100~200]				
(200~300]				
(300~500]				
(500~600]				
(600~1000]				
>1000				

Cut
Crease
V-groove
Partial cut
Annotation
Generic perf


Glue on outside
Glue on inside
Tape on outside
Tape on inside

Flute/Grain Direction (Unless otherwise specified)

Drawing No.			
Pack Style			
Version		Scale	1: 1
Unit	mm		
O.D Assem.			

06	
05	
04	
03	增加FAQ二维码，删除P3 how to turn on...下的一段警告语——2026.03.12 Samuel
02	2025.05.06——原Yaber设计版本
01	
Rev	Ver.1.3

Yaber
PROJECTOR



Quick Start Guide

Projector **T1 Pro**

EN

Contents

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing the Yaber T1 Pro Projector. Please read the Quick Start Guide (QSG) carefully before using your T1 Pro Projector. **Scan the QR code on the next page to get detailed product user manual and video guideline.** We encourage you to explore them in depth.

We understand that you may encounter various questions and issues while using the projector. However, leaving a review on the product page will not help improve your experience. (Please let us help you! We truly appreciate your feedback and will promptly provide a satisfying solution.)

If you encounter any issues, feel free to send your **order number** and the **problems** to us at **service@yaber.com**. **(Title: US+T1 Pro+000-0000000-0000000+Issues)** Rest assured, our service team will offer the solution to you within 24 hours.

Your satisfaction is our top priority. If you encounter any problems, we sincerely hope that you will give us the opportunity to resolve them.

We are dedicated to offering you the best possible solution. We appreciate your understanding and patience in advance.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scan the QR Code to Watch the Video Tutorial

PDF User Manual

Scan and download

Video Guideline


Scan to learn more


FAQ


Purchased Online: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

Product Overview












QSG




Power Cord




Cleaning Kits


How To Turn On The Projector



❶ Press the button and the projector pops up.



❷ The Yaber logo is facing the front, rotate the body in this direction. Reverse rotation may cause damage.




❸ You can choose your projection angle between 0-180°.


Note: Do not rotate the device directly, as this may cause damage.

Ambient Light Mode

When the projector is in power-on or speaker mode, turn the projector downward to automatically enter the ambience mode.




Projection Distance & Size



The recommended projection distance is about **6.78ft**.

Auto Focus & Auto Keystone


You can also adjust the focus by clicking the [+] and arrow keys on the remote control to get the image you want. Further adjustments can then be made using the ↑ and ↓ arrow keys.



Note: Moving the projector or adjusting the angle will automatically trigger the correction. If you don't like it, you can turn it off in the settings.

Manual Keystone Correction

If you need to further adjust the picture, you can select [Manual keystone correction] in the settings and drag the arrows on the remote control to adjust the picture.




Video Guideline
Scan to learn more

Note: Please make sure the projector is not tilted more than 15° vertically or horizontally to ensure the image is clear.

Screen Mirroring


Note: The mobile phone cannot mirror streaming content, please prepare an additional TV stick.




iOS Cast (For iOS Devices)

Step1: Connect the projector and your mobile Device to the same router's WiFi.


Step2: Select [My App] menu -> press [iPhone wireless on the same screen] ->Enter and **stay on** this page.



Step3: Open [Control Center] on your iOS device -> Select the screen mirroring function -> Connect the iOS Cast receiver named [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Succeed.




Miracast (For Android Devices)



Step1: Please enable the Wi-Fi function on your Android phone

Step2: Select the [My App] menu -> press [Screencast] -> Enter and **stay on** the [Android Screen Share] page.

Step3: Access the [Control Center] on your Android device -> Select [Screen Mirroring/Smart View] -> and connect the Miracast receiver named [Yaber_T1Pro_xxxx] ->Succeed.




Regular Cleaning

Notice: Since T1 Pro uses an open optical design, a small amount of dust may be inhaled during use. It is recommended to clean it regularly. Please scan the QR code to view the cleaning steps.

Video Guideline
Scan to learn more

Yaber
PROJECTOR



Schnellstartanleitung

PROJEKTOR **T1 Pro**

DE

Inhalt

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den Yaber T1 Pro Projektor entschieden haben. Bitte lesen Sie die Schnellstartanleitung (QSG) sorgfältig durch, bevor Sie Ihren T1 Pro Projektor verwenden. **Scannen Sie den QR-Code auf der nächsten Seite, um das detaillierte Benutzerhandbuch und die Videorichtlinien zu erhalten.** Wir ermutigen Sie, diese eingehend zu erkunden.

Wir verstehen, dass Sie bei der Verwendung des Projektors auf verschiedene Fragen und Probleme stoßen können. Eine Bewertung auf der Produktseite wird jedoch nicht dazu beitragen, Ihre Erfahrung zu verbessern. (Bitte lassen Sie uns Ihnen helfen! Wir schätzen Ihr Feedback und werden umgehend eine zufriedenstellende Lösung bereitstellen.)

Wenn Sie auf Probleme stoßen, senden Sie uns gerne Ihre Bestellnummer und die Probleme an **service@yaber.com**. **(Betreff: DE+T1 Pro+000-0000000-0000000+Probleme)** Seien Sie versichert, unser Serviceteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Lösung anbieten.

Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Wenn Sie auf Probleme stoßen, hoffen wir aufrichtig, dass Sie uns die Möglichkeit geben, diese zu lösen.

Wir sind bestrebt, Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten. Wir schätzen Ihr Verständnis und Ihre Geduld im Voraus.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scannen Sie den QR-Code, um das Video-Tutorial anzusehen

PDF-Benutzerhandbuch

Scannen und herunterladen

Videoanleitung


Scannen, um mehr zu erfahren


FAQ


Online gekauft: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

Produktübersicht












QSG




Netzkabel




Reinigungssets


Wie man den Projektor einschaltet



❶ Drücken Sie die Taste und der Projektor fährt aus.



❷ Das Yaber-Logo zeigt nach vorne, drehen Sie das Gerät in diese Richtung. Eine Rückwärtsdrehung kann Schaden verursachen.




❸ Sie können Ihren Projektionswinkel zwischen 0-180° wählen.


Note: Do not rotate the device directly, as this may cause damage.

Umgebungslichtmodus

Wenn sich der Projektor im eingeschalteten Zustand oder im Lautsprechermodus befindet, drehen Sie den Projektor nach unten, um automatisch in den Ambiencen-Modus zu wechseln.




Projektionsabstand & Größe



Der empfohlene Projektionsabstand beträgt etwa **6,78ft**.

Autofokus & Automatische Trapezkorrektur


Sie können den Fokus auch einstellen, indem Sie die [+] und Pfeiltasten auf der Fernbedienung drücken, um das gewünschte Bild zu erhalten. Weitere Einstellungen können dann mit den Pfeiltasten ↑ und ↓ vorgenommen werden.





Hinweis: Das Bewegen des Projektors oder das Ändern des Winkels löst automatisch die Korrektur aus. Wenn Sie es nicht mögen, können Sie es in den Einstellungen ausschalten.

Manuelle Trapezkorrektur

Wenn Sie den Bildschirm weiter anpassen müssen, können Sie [Manuelle Trapezkorrektur] in den Einstellungen auswählen und den Bildschirm durch Ziehen der Pfeile anpassen.








Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass der Projektor nicht mehr als 15° vertikal oder horizontal geneigt ist, um ein klares Bild zu gewährleisten.

Video-Richtlinien Zum Erlernen mehr scannen

Bildschirmspiegelung


Hinweis: Das Mobiltelefon kann keine Streaming-Inhalte spiegeln, bitte bereiten Sie einen zusätzlichen TV-Stick vor.




iOS Cast (For iOS Devices)

Schritt 1: Connect the projector and your mobile Device to the same router's WiFi.

Schritt 2: Wählen Sie das Menü [Meine App] -> drücken Sie [iPhone kabellos auf demselben Bildschirm] -> BetretenSie diese Seite und bleiben Sie darauf.



Schritt 3: Öffnen Sie das [Control Center] auf Ihrem iOS-Gerät -> Wählen Sie die Bildschirmspiegelungsfunktion -> Verbinden Sie den iOS Cast-Empfänger namens [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Erfolgreich.




Miracast (Für Android-Geräte)

Schritt 1: Bitte aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion auf Ihrem Android-Handy

Schritt 2: Wählen Sie das Menü [Meine App] -> drücken Sie [Bildschirmübertragung] -> Betreten Sie die Seite [Android Bildschirmfreigabe] und bleiben Sie darauf.

Schritt 3: Gehen Sie zum [Control Center] auf Ihrem Android-Gerät -> Wählen Sie [Bildschirmspiegelung/Smart View] -> und verbinden Sie den Miracast-Empfänger namens [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Erfolgreich.




Regelmäßige Reinigung

Hinweis: Da der T1 Pro eine offene optische Maschine verwendet, kann während des Gebrauchs eine geringe Menge Staub eingesogen werden. Es wird empfohlen, ihn regelmäßig zu reinigen. Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Reinigungsschritte anzusehen.

Video-Richtlinien Zum Erlernen mehr scannen

Yaber
PROJECTOR



Guide de Démarrage Rapide

PROJECTEUR **T1 Pro**

FR

Contenu

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

Cher client.

Nous vous remercions d'avoir choisi le projecteur Yaber T1 Pro. Veuillez lire attentivement le guide de démarrage rapide (QsG) avant d'utiliser le projecteur T1 Pro. **Veuillez scanner le code QR sur la page suivante pour obtenir un manuel d'utilisation détaillé du produit et une vidéo d'instruction.** Nous vous encourageons à les lire attentivement.

Nous comprenons que vous puissiez rencontrer divers problèmes lors de l'utilisation du projecteur. Cependant, le fait de laisser un commentaire sur la page du produit n'améliorera pas votre expérience. (Laissez-nous vous aider ! Nous apprécions vos commentaires et nous vous fournirons une solution satisfaisante dès que possible).

En cas de problème, veuillez envoyer immédiatement votre numéro de commande et le problème rencontré à **service@yaber.com. (Titre : FR+T1 Pro+000-0000000-0000000 +Problem)** Soyez assuré que notre équipe de service vous fournira une solution dans les 24 heures.

Votre satisfaction est notre priorité absolue. Si vous rencontrez des problèmes, nous espérons sincèrement que vous nous donnerez une chance de les résoudre.

Nous nous engageons à vous fournir la meilleure solution. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scannez le code QR pour regarder le tutoriel vidéo

Manuel utilisateur PDF

Scanner et télécharger

Guide vidéo


Scannez pour en savoir plus

FAQ

Acheté en ligne : service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

Aperçu du produit






QSG




Câble d'alimentation




Kits de nettoyage


Comment allumer le projecteur



❶ Appuyez sur le bouton et le projecteur s'ouvre.



❷ Le logo Yaber est orienté vers l'avant, tournez le corps dans cette direction. Une rotation à l'envers peut causer des dommages.




❸ Vous pouvez choisir votre angle de projection entre 0-180°.


Remarque : Ne pas faire pivoter directement l'appareil, car cela peut causer des dommages.

Mode lumière ambiante

Lorsque le projecteur est en mode allumé ou haut-parleur, orientez le projecteur vers le bas pour entrer automatiquement en mode ambiance.



Distance et taille de projection



La distance de projection recommandée est d'environ **6.78ft**.

Mise au point automatique et correctio de trapèze


Vous pouvez ajuster la netteté de l'image en utilisant le bouton vde la télécommande. Des réglages plus précis peuvent ensuite être effectués avec les touches « ↑ » et « ↓ ».



Remarque : Tout déplacement ou inclinaison du projecteur activera automatiquement la correction de trapèze. Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité, accédez aux paramètres du système.

Correction manuelle du trapèze

Si vous avez besoin d'ajuster davantage l'écran, vous pouvez sélectionner [Correction Manuelle de Keystone] dans les paramètres et ajuster l'écran en déplaçant les flèches.








Remarque : Veuillez vous assurer que le projecteur n'est pas incliné de plus de 15° verticalement ou horizontalement pour garantir une image claire.

Scannez pour en savoir plus
Mise en miroir de l'écran

Mise en miroir d'écran


Remarque : Le téléphone mobile ne peut pas refléter le contenu en streaming, veuillez préparer un bâton TV supplémentaire.




iOS Cast (Pour appareils iOS)

Étape 1 : Connectez le projecteur et votre appareil mobile au même WiFi du routeur.

Étape 2 : Sélectionnez le menu [My App] -> appuyez sur [iPhone sans fil sur le même écran] ->Entrez et restez sur cette page.



Étape 3 : Ouvrez [Centre de contrôle] sur votre appareil iOS -> Sélectionnez la fonction de mise en miroir de l'écran -> Connectez le récepteur iOS Cast nommé [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Réussi.




Miracast (Pour appareils Android)

Étape 1 : Veuillez activer la fonction Wi-Fi sur votre téléphone Android .

Étape 2 : Sélectionnez le menu [My App] -> appuyez sur [Screencast] -> Entrez et restez sur la page [Partage écran Android].

Étape 3 : Accédez au [Centre de contrôle] sur votre appareil Android -> Sélectionnez [Screen Mirroring/Smart View] -> et connectez le récepteur Miracast nommé [Yaber_T1Pro_xxxx] ->Réussi.




Nettoyage régulier

Remarque : Étant donné que le T1 Pro utilise une machine optique ouverte, une petite quantité de poussière peut être aspirée pendant l'utilisation. Il est recommandé de le nettoyer régulièrement. Veuillez scanner le code QR pour voir les étapes de nettoyage.

Scannez pour en savoir plus Mise en miroir de l'écran

Yaber
PROJECTOR



Guida Rapida

PROIETTORE **T1 Pro**

IT

Contenuti

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto il Proiettore Yaber T1 Pro. Si prega di leggere attentamente la Guida Rapida (QSG) prima di utilizzare il Proiettore T1 Pro. **Scansiona il codice QR alla pagina successiva per ottenere il manuale utente dettagliato del prodotto e la guida video.** Ti incoraggiamo ad esplorarli in profondità.

Comprendiamo che potresti incontrare varie domande e problemi durante l'uso del proiettore. Tuttavia, lasciare una recensione sulla pagina del prodotto non aiuterà a migliorare la tua esperienza. (Lascia che ti aiutiamo! Apprezziamo sinceramente il tuo feedback e forniremo prontamente una soluzione soddisfacente.)

Se incontri qualsiasi problema, non esitare a inviare il numero d'ordine e i problemi a noi a **service@yaber.com**. **(Titolo: IT+T1 Pro+000-0000000-0000000+Problematiche)** Non preoccuparti, il nostro team di assistenza ti offrirà la soluzione entro 24 ore.

La tua soddisfazione è la nostra massima priorità. Se incontri qualsiasi problema, speriamo sinceramente che ci darai l'opportunità di risolverlo.

Siamo dedicati a offrirti la migliore soluzione possibile. Apprezziamo la tua comprensione e pazienza in anticipo.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scansiona il Codice QR per Guardare il Tutorial Video

Manuale Utente PDF

Scansiona e scarica

Guida Video


Scansiona per saperne di più


FAQ


Acquistato Online: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

Panoramica del Prodotto












QSG




Cavo di Alimentazione




Kit di Pulizia


Come accendere il proiettore



❶ Premi il pulsante e il proiettore si apre.



❷ Il logo Yaber è rivolto verso il fronte, ruota il corpo in questa direzione. La rotazione inversa può causare danni.




❸ Puoi scegliere il tuo angolo di proiezione tra 0-180°.


Nota: Non ruotare il dispositivo direttamente, poiché potrebbe causare danni.

Modalità luce ambientale

Quando il proiettore è acceso o in modalità altoparlante, gira il proiettore verso il basso per entrare automaticamente in modalità ambiente.



Distanza e dimensione di proiezione



La distanza di proiezione raccomandata è circa **6.78ft**.

Messa a Fuoco Automatica & Correzione Keystone Automatica


Puoi anche regolare la messa a fuoco cliccando i tasti e le frecce sul telecomando per ottenere l'immagine desiderata. Ulteriori regolazioni possono essere fatte utilizzando le frecce ↑ e ↓.



Muovere il proiettore o regolare l'angolo attiverà automaticamente la correzione. Se non ti piace, puoi disattivarlo nelle impostazioni.

Correzione Manuale Keystone

Se hai bisogno di ulteriori regolazioni dello schermo, puoi selezionare [Correzione Manuale Keystone] nelle impostazioni e regolare lo schermo trascinando le frecce.








Nota: Assicurati che il proiettore non sia inclinato più di 15° verticalmente o orizzontalmente per garantire che l'immagine sia chiara.

Guida Video Scansiona per saperne di più

Duplicazione Schermo


Nota: Il telefono cellulare non può duplicare i contenuti in streaming, si prega di preparare un dispositivo TV aggiuntivo.



iOS Cast (Per Dispositivi iOS)

Passo1: Connetti il proiettore e il tuo dispositivo mobile al Wi-Fi dello stesso router.

Passo2: Seleziona il menu [La Mia App] -> premi [iPhone wireless sulla stessa schermata] ->Entra e resta su questa pagina.



Passo3: Apri [Centro di Controllo] sul tuo dispositivo iOS -> Seleziona la funzione di duplicazione dello schermo -> Connetti il ricevitore iOS Cast denominato [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Riuscito.





Miracast (Per Dispositivi Android)

Passo1: Attiva la funzione Wi-Fi sul tuo telefono Android.

Passo2: Seleziona il menu [La Mia App] -> premi [Screen cast] -> Entra e resta sulla pagina [Condivisione Schermo Android].

Passo3: Accedi al [Centro di Controllo] sul tuo dispositivo Android -> Seleziona [Duplicazione Schermo/Smart View] -> e connetti il ricevitore Miracast denominato [Yaber_T1Pro_xxxx] ->Riuscito.






Pulizia Regolare

Avviso: Poiché T1 Pro utilizza una macchina ottica aperta, una piccola quantità di polvere può essere aspirata durante l'uso. Si consiglia di pulirlo regolarmente. Si prega di scansionare il codice QR per visualizzare i passaggi di pulizia.

Guida Video Scansiona per saperne di più

Yaber
PROJECTOR



Guía de Inicio Rápido

PROYECTOR **T1 Pro**

ES

Contenido

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

Estimado Cliente Valioso,

Gracias por elegir el Proyector Yaber T1 Pro. Por favor, lea atentamente la Guía de Inicio Rápido (QSG) antes de usar su Proyector T1 Pro. **Escanee el código QR en la página siguiente para obtener el manual de usuario detallado del producto y la guía en video.** Le recomendamos explorarlos a fondo.

Entendemos que puede encontrarse con varias preguntas e inconvenientes al usar el proyector. Sin embargo, dejar un comentario en la página del producto no ayudará a mejorar su experiencia. (¡Por favor déjenos ayudarle! Apreciamos mucho su retroalimentación y proporcionaremos una solución satisfactoria a la brevedad.)

Si encuentra algún problema, no dude en enviarnos su número de pedido y los problemas a **service@yaber.com**. **(Título: ES+T1 Pro+000-0000000-0000000+Problemas)** Tenga la seguridad de que nuestro equipo de servicio le ofrecerá la solución en 24 horas.

Su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Si encuentra cualquier problema, sinceramente esperamos que nos dé la oportunidad de resolverlo.

Estamos dedicados a ofrecerle la mejor solución posible. Apreciamos su comprensión y paciencia por adelantado.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Escanee el código QR para ver el tutorial en video

Manual de Usuario en PDF

Escanee y descargue

Guía en Video


Escanee para saber más


FAQ


Comprado en Línea: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

Visión General del Producto












QSG




Cable de Alimentación




Kits de Limpieza


Cómo Encender el Proyector



❶ Presione el botón y el proyector se desplegará.



❷ El logotipo de Yaber está hacia el frente, gire el cuerpo en esta dirección. Una rotación inversa puede causar daños.




❸ Puede elegir su ángulo de proyección entre 0–180°.


Nota: No gire el dispositivo directamente, ya que esto puede causar daños.

Modo de luz ambiental

Cuando el proyector está en modo de encendido o altavoz, gire el proyector hacia abajo para entrar automáticamente en el modo ambiente.



Distancia y Tamaño de Proyección



La distancia de proyección recomendada es de aproximadamente **6.78ft**.

Enfoque Automático y Corrección Trapezoidal Automática


También puede ajustar el enfoque haciendo clic en las teclas y las flechas en el control remoto para obtener la imagen deseada. Luego, se pueden realizar más ajustes usando las teclas de flecha ↑ y ↓.




Nota: Mover el proyector o ajustar el ángulo activará automáticamente la corrección. Si no le gusta, puede desactivarlo en la configuración.

Corrección Keystone Manual

Si necesita ajustar aún más la pantalla, puede seleccionar [Corrección Keystone Manual] en la configuración y ajustar la pantalla arrastrando las flechas.








Nota: Por favor asegúrese de que el proyector no esté inclinado más de 15° vertical u horizontalmente para asegurar que la imagen sea clara.

Guía de Video
Escanee para saber más

Duplicación de Pantalla


El teléfono móvil no puede duplicar contenido en streaming, por favor prepare un dispositivo adicional de TV stick.



iOS Cast (Para Dispositivos iOS)

Paso 1: Conecte el proyector y su dispositivo móvil al mismo router WiFi.

Paso 2: Seleccione el menú [Mi Aplicación] -> presione [iPhone inalámbrico en la misma pantalla] -> Entre y permanezca en esta página.




Paso 3: Abra el [Centro de Control] en su dispositivo iOS -> Seleccione la función de duplicación de pantalla -> Conecte el receptor iOS Cast llamado [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Éxito.




Miracast (Para Dispositivos Android)

Paso 1: Por favor active la función Wi-Fi en su teléfono Android.

Paso 2: Seleccione el menú [Mi Aplicación] -> presione [Duplicación de pantalla] -> Entre y permanezca en la página [Compartir Pantalla Android].



Paso 3: Acceda al [Centro de Control] en su dispositivo Android -> Seleccione [Duplicación de Pantalla/Vista Inteligente] -> y conecte el receptor Miracast llamado [Yaber_T1Pro_xxxx] ->Éxito.




Limpieza Regular

Aviso: Como el T1 Pro utiliza una máquina óptica abierta, una pequeña cantidad de polvo puede ser inhalada durante el uso. Se recomienda limpiarlo regularmente. Por favor escanee el código QR para ver los pasos de limpieza.

Guía de Video
Escanee para saber más

Yaber
PROJECTOR



クイックスタートガイド
プロジェクター T1 Pro

JP

Contenido

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

お客様

いつもYABERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます！ YAber T1 Prpプロジェクターを使用する前に、クイックスタートガイド（QSG）をよくお読みください。**次のページにあるQRコードをスキャンして**、詳細な製品ユーザーマニュアルとビデオガイドラインを入手してください。

プロジェクターをご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。プロジェクターをご使用中に様々なご質問や問題が生じることがあるかと思いますが、製品ページにレビューを発表されても、お客様のご体験が向上するわけではないかもしれません。（どうか私たちにお手伝いさせてください！ お客様のフィードバックに心から感謝し、迅速にご満足いただける解決策をご提供いたします。）

何か問題がございましたら、注文番号と問題の詳細を記載の上、以下のメールアドレスまでご連絡ください。**service@yaber.com（件名：JP+T1 Pro+000-0000000-0000000+問題）**

もし何か問題が発生した場合は、ぜひ私たちに解決の機会をいただけますようお願い申し上げます。

最善の解決策をご提案できるよう、全力を尽くしますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

QRコードをスキャンしてビデオチュートリアルを見る

PDFユーザーマニュアル

スキャンしてダウンロード

ビデオガイドライン


スキャンして詳細を見る


FAQ


オンラインで購入された場合: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

製品概要












QSG




電源コード




クリーニングキット


プロジェクターの電源を入れる方法



❶ ボタンを押すと、プロジェクターがポップアップします。



❷ Yaberロゴが前を向くように、この方向に本体を回転させます。逆方向に回転させると損傷の原因になります。




❸ 投影角度は0-180°の間で選択できます。


注意: デバイスを直接回転させないでください。これにより、損傷が発生する可能性があります。

アンビエントライトモード

プロジェクターが電源オンまたはスピーカーモードになっている際、プロジェクターを下向きにすると自動でアンビエントモードに入ります。




投影距離とサイズ



推奨投影距離は約2.07mです。

自動フォーカスと自動キーストーン

リモコンの [+] と矢印キーをクリックして焦点を調整し、望む画像を得ることができます。さらに調整する場合は、↑ と ↓ の矢印キーで調整が可能です。




注意: プロジェクターを動かしたり角度を調整したりすると、自動で補正されます。これが不要な場合は、設定でオフにできます。

手動キーストーン補正

画面をさらに調整する必要がある場合は、設定で[手動キーストーン補正]を選択し、矢印をドラッグして画面を調整します。








注意: 画質が鮮明であるために、プロジェクターが垂直または水平方向に15°を超えて傾いていないことをご確認ください。

ビデオガイドライン
スキャンして
詳細を学ぶ

画面のミラーリング


注意: スマートフォンのストリーミングコンテンツはミラーリングできません。別途TVスティックを用意してください。




iOSキャスト (iOSデバイス用)

ステップ1: プロジェクターとモバイルデバイスを同じルーターのWiFiに接続します。


ステップ2: [My App]メニューを選択 -> [iPhone wireless on the same screen]を押す -> このページに入りそのままでお待ちください。



ステップ3: iOSデバイスで[コントロールセンター]を開く -> 画面ミラーリング機能を選ぶ -> [Yaber_T1Pro_xxxx]という名前のiOSキャストレシーバーに接続 -> 成功。



Miracast（Androidデバイス用）



ステップ1: AndroidデバイスでWi-Fi機能を有効にしてください。

ステップ2: [My App] メニューを選択 -> [Screencast]を押す ->[Android画面共有]ページに入りそのままでお待ちください。

ステップ3: Androidデバイスで[コントロールセンター]にアクセス -> [画面ミラーリング/スマートビュー]を選択 -> [Yaber_T1Pro_xxxx]という名前のMiracastレシーバーに接続 -> 成功。




定期クリーニング

お知らせ: T1 Proはオープンオプティカルマシンを使用しているため、使用中にわずかなほこりを吸い込む可能性があります。定期的なクリーニングをお勧めします。クリーニング手順を確認するには、QRコードをスキャンしてください。

スキャンして詳細を見る

Yaber
PROJECTOR



Guia de Início Rápido

PROJETOR **T1 Pro**

PT

Conteúdos

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

Caro Cliente Valorizado,

Obrigado por escolher o Projetor Yaber T1 Pro. Por favor, leia atentamente o Guia de Início Rápido (QSG) antes de usar o seu Projetor T1 Pro. **Escaneie o QR code na próxima página para obter o manual de usuário detalhado do produto e o guia em vídeo.** Incentivamos você a explorá-los detalhadamente.

Entendemos que você pode encontrar várias perguntas e problemas ao usar o projetor. No entanto, deixar uma avaliação na página do produto não ajudará a melhorar sua experiência. (Por favor, deixe-nos ajudar você! Agradecemos verdadeiramente o seu feedback e prontamente forneceremos uma solução satisfatória.)

Se você encontrar algum problema, sinta-se à vontade para enviar seu número de pedido e os problemas para nós em **service@yaber.com. (Título: PT+T1 Pro+000-0000000-0000000+Problemas)** Fique tranquilo, nossa equipe de serviço oferecerá a solução em 24 horas.

Sua satisfação é nossa maior prioridade. Se você encontrar algum problema, esperamos sinceramente que nos dê a oportunidade de resolvê-los.

Estamos dedicados a oferecer a melhor solução possível. Agradecemos sua compreensão e paciência antecipadamente.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Escaneie o QR Code para assistir ao vídeo tutorial

Manual do Usuário em PDF

Escaneie e faça o download

Guia em Vídeo


Escaneie para saber mais


FAQ


Comprado Online: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

Visão Geral do Produto













QSG




Cabo de Alimentação




Kits de Limpeza


Como ligar o projetor



❶ Pressione o botão e o projetor abrirá.



❷ O logotipo da Yaber está voltado para a frente, gire o corpo nessa direção. A rotação inversa pode causar danos.




❸ Você pode escolher seu ângulo de projeção entre 0-180°.


Nota: No gire el dispositivo directamente, ya que esto puede causar daños.

Modo de luz ambiente

Quando o projetor estiver ligado ou no modo alto-falante, vire o projetor para baixo para entrar automaticamente no modo ambiente.



Distância & Tamanho de Projeção



A distância de projeção recomendada é de cerca de **2,06 metros**.

Foco Automático & Correção Keystone Automática


Você também pode ajustar o foco clicando nas teclas [+] e seta no controle remoto para obter a imagem desejada. Ajustes adicionais podem ser feitos usando as teclas de seta ↑ e ↓.




Nota: Mover o projetor ou ajustar o ângulo acionará automaticamente a correção. Se não gostar, você pode desativá-la nas configurações.

Correção Keystone Manual

Se você precisar ajustar ainda mais a tela, selecione [Correção Keystone Manual] nas configurações e ajuste a tela arrastando as setas.








Nota: Certifique-se de que o projetor não esteja inclinado mais de 15° vertical ou horizontalmente para garantir que a imagem esteja clara.

Guia em Vídeo Escaneie para saber mais

Espelhamento de Tela


Nota: O celular não pode espelhar conteúdo de streaming, por favor, prepare um stick de TV adicional.




iOS Cast (Para Dispositivos iOS)

Paso 1: Conecte o projetor e seu Dispositivo móvel ao mesmo WiFi do roteador.

Passo 2: Selecione o menu [Meu App] -> pressione [iPhone wireless na mesma tela] -> Entre e permaneça nesta página.



Passo3: Abra [Centro de Controle] em seu dispositivo iOS -> Selecione a função de espelhamento de tela -> Conecte o receptor iOS Cast chamado [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Sucesso.





Miracast (Para Dispositivos Android)

Passo1: Por favor, habilite a função Wi-Fi em seu telefone Android.

Passo2: Selecione o menu [Meu App] -> pressione [Screencast] -> Entre e permaneça na página [Compartilhamento de Tela do Android].

Passo3: Acesse o [Centro de Controle] em seu dispositivo Android -> Selecione [Espelhamento de Tela/Vista Inteligente] -> e conecte o receptor Miracast chamado [Yaber_T1Pro_xxxx] ->Sucesso.






Limpeza Regular

Aviso: Como o T1 Pro usa uma máquina óptica aberta, uma pequena quantidade de poeira pode ser inalada durante o uso. É recomendado limpá-lo regularmente.Por favor, escaneie o código QR para ver os passos de limpeza.

Guia em Vídeo Escaneie para saber mais

Yaber
PROJECTOR



Руководство по быстрому старту

ПРОЕКТОР **T1 Pro**

RU

Содержание

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

Уважаемый клиент,

Благодарим вас за выбор проектора Yaber T1 Pro. Пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство по быстрому старту (QSG) перед использованием вашего проектора T1 Pro. **Отсканируйте QR-код на следующей странице, чтобы получить подробное руководство пользователя и видео-инструкции.** Мы рекомендуем глубже изучить их.

Мы понимаем, что вы можете столкнуться с различными вопросами и проблемами при использовании проектора. Однако оставление отзыва на странице продукта не поможет улучшить ваш опыт. (Пожалуйста, позвольте нам помочь вам! Мы очень ценим ваш отзыв и незамедлительно предоставим удовлетворительное решение.)

Если у вас возникли проблемы, не стесняйтесь отправлять номер вашего заказа и описание проблем на **service@yaber.com. (Тема: RU+T1 Pro+000-0000000-0000000+Issues)** Будьте уверены, наша сервисная команда предложит решение в течение 24 часов.

Ваше удовлетворение — наш главный приоритет. Если вы столкнулись с проблемами, мы искренне надеемся, что вы дадите нам возможность их решить.

Мы стремимся предложить вам наилучшее возможное решение. Мы заранее ценим ваше понимание и терпение.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео-инструкцию

PDF Руководство пользователя

Сканируйте и скачивайте

Видеоруководство

Сканируйте, чтобы узнать больше


FAQ


Покупка онлайн: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

Обзор продукта












QSG




Шнур питания




Наборы для чистки


Как включить проектор



❶ Нажмите кнопку, и проектор выдвинется.



❷ Логотип Yaber смотрит вперед, поверните корпус в этом направлении. Обратное вращение может привести к повреждению.




❸ Вы можете выбрать угол проекции между 0-180°.


Примечание: Не вращайте устройство напрямую, так как это может привести к повреждению.

Режим окружающего света

Когда проектор находится в режиме питания или динамика, опустите проектор вниз, чтобы автоматически войти в режим окружающей среды.




Дистанция и размер проекции



Рекомендуемая дистанция проекции составляет около **6,78 футов**.

Автофокус и авто кейстоун


Вы также можете отрегулировать фокус, нажав кнопку и стрелки на пульте дистанционного управления, чтобы получить нужное изображение. Затем можно сделать дополнительные настройки с помощью стрелок ↑ и ↓.



Примечание: Перемещение проектора или изменение угла автоматически вызывает коррекцию. Если вам это не нравится, вы можете отключить ее в настройках.

Ручная коррекция трапецеидальных искажений

Если вам нужно дополнительно настроить экран, вы можете выбрать [Ручная коррекция трапецеидальных искажений] в настройках и отрегулировать экран, перетаскивая стрелки.








Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что проектор не наклонен более чем на 15° вертикально или горизонтально, чтобы обеспечить четкость изображения.

Видеоруководство
Сканируйте, чтобы узнать больше

Дублирование экрана


Примечание: Мобильный телефон не может зеркально отображать потоковый контент, пожалуйста, приготовьте дополнительную ТВ-стик.




iOS Cast (для устройств iOS)

Шаг 1: Подключите проектор и ваше мобильное устройство к одной и той же WiFi-сети роутера.


Шаг2: Выберите меню [Мои приложения] -> нажмите [iPhone wireless на том же экране] -> Войдите и останьтесь на этой странице.



Шаг3: Откройте [Центр управления] на вашем устройстве iOS -> Выберите функцию дублирования экрана -> Подключитесь к приемнику iOS Cast с именем [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Успешно.




Miracast (для устройств Android)



Шаг1: Пожалуйста, активируйте функцию Wi-Fi на вашем Android-телефоне.

Шаг2: Выберите меню [Мои приложения] -> нажмите [Экранная трансляция] -> Войдите и останьтесь на странице [Общий экран Android].

Шаг3: Доступ к [Центру управления] на вашем устройстве Android -> Выберите [Дублирование экрана/Smart View] -> и подключитесь к приемнику Miracast с именем [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Успешно.




Регулярная чистка

Уведомление: Поскольку T1 Pro использует открытую оптическую машину, небольшое количество пыли может быть втянуто во время использования. Рекомендуется проводить регулярную чистку. Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть шаги чистки.

Видеоруководство
Сканируйте, чтобы узнать больше

Yaber
PROJECTOR



دليل البدء السريع

البروجكتور T1 Pro

AR

المحتويات

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

عزيزنا العميل ,

بعناية قبل استخدام (QSG) يرجى قراءة دليل البدء السريع .Yaber T1 Pro شكرًا لاختيارك جهاز عرض في الصفحة التالية للحصول على دليل المستخدم المفصل QR امسح رمز .T1 Pro جهاز العرض .للفيديو. نشجعك على استكشافها بعمق

نحن ندرك أنه قد تواجهك أسئلة ومشاكل متنوعة أثناء استخدام البروجكتور. ومع ذلك، فإن ترك مراجعة على صفحة المنتج لن يحسن تجربتك. (دعنا نساعدك! نحن نقدر حقًا ملاحظاتك وسنقدم لك حلاً مرضيًا على الفور.)

service@yaber.com. إذا واجهت أي مشاكل، لا تتردد في إرسال رقم طلبك والمشاكل إلينا على كن مطمئنًا، فريق الخدمة لدينا سيقدم **(العنوان: AR+T1 Pro+000-0000000-0000000+Issues)** .لك الحل خلال 24 ساعة

.رضاك هو أولويتنا القصوى. إذا واجهت أي مشاكل، نأمل بإخلاص أن تمنحنا الفرصة لحلها

.نحن ملتزمون بتقديم أفضل حل ممكن لك .نحن نقدرتفهمك وصبرك مسبقًا

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

لمشاهدة البرنامج QR امسح رمز التعليمي بالفيديو

PDF دليل المستخدم بتنسيق

مسح وتحميل

الإرشادات بالفيديو


مسح لتعلم المزيد


FAQ


شراء عبر الإنترنت: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


نظرة عامة على المنتج











أطقم التنظيف




سلك الطاقة




QSG


كيفية تشغيل البروجكتور



❸ يمكنك اختيار زاوية العرض بين 0-180°.




❷ الامام، قم Yaber يواجه شعار بتدوير الجسم في هذا الاتجاه. قد يتسبب التدوير المعاكس في ضرر.



❶ اضغط على الزر ليظهر البروجكتور.


ملاحظة: لا تقم بتدوير الجهاز مباشرة، حيث قد يسبب ذلك التلف.

وضع الإضاءة المحيطة



عندما يكون البروجكتور في وضع التشغيل أو وضع السبيكر، يمكنك تدويره لأسفل للدخول تلقائيًا إلى وضع الإضاءة المحيطة.

مسافة وإبعاد العرض



المسافة الموصى بها للعرض حوالي **6.78** قدم.

التركيز التلقائي وتصحيح الانحراف التلقائي




يمكنك أيضاً تعديل التركيز بالضغط على ومفاتيح الأسهم في جهاز التحكم عن بعد للحصول على الصورة التي ترغب بها. يمكن إجراء تعديلات إضافية باستخدام مفاتيح الأسهم ↑ و ↓.

ملاحظة: تحريك جهاز العرض أو تعديل الزاوية سوف يقوم تلقائيًا بتفعيل التصحيح. إذا لم تعجبك، يمكنك إيقاف تشغيله في الإعدادات.

تصحيح اليدوي للزاوية

إذا لزم الأمر لضبط الشاشة بشكل أكبر، يمكنك اختيار [تصحيح الزاوية اليدوي] في الإعدادات وضبط الشاشة بسحب الأسهم.








ملاحظة: يرجى التأكد من أن البروجكتور ليس مائلاً أكثر من 15° عموديًا أو أفقيًا لضمان وضوح الصورة.

دليل الفيديو،امسح لتعلم المزيد

انعكاس الشاشة




ملاحظة: لا يمكن للجوال عكس محتوى البث، يرجى الاستعداد لجهاز تلفاز إضافي.


البث لأجهزة iOS (لأجهزة iOS)

الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز العرض وجهازك المحمول بنفس شبكة الواي فاي الخاصة بالراوتر.

الخطوة 2: حدد قائمة [تطبيقي] -> اضغط على اللاسلكي على نفس iPhone] ادخل وابقى في <- [الشاشة هذه الصفحة.



الخطوة 3: افتح [مركز التحكم] الخاص بك -> iOS على جهاز حدد وظيفة انعكاس الشاشة -> قم بتوصيل مستقبل المسمى iOS البث لأجهزة تم <- [Yaber_T1Pro_xxxx].





Miracast (للأجهزة بنظام Android)

الخطوة 1: يرجى تمكين وظيفة Wi-Fi على هاتفك Android

الخطوة 2: حدد قائمة [تطبيقي] -> اضغط على [مشاركة الشاشة] -> مشاركة الشاشة لنظام] ادخل وابقى على صفحة Android].

الخطوة3: الدخول إلى [مركز التحكم] على الخاص بك -> اختر [انعكاس Android جهاز الشاشة/الرؤية الذكية] -> اتصال مستقبل [Yaber_T1Pro_xxxx] المسمى Miracast النجاح <-.






التنظيف المنتظم

يستخدم جهاز بصري مفتوح، يمكن أن T1 Pro ملاحظة: نظرًا لأن يُستنشق كمية صغيرة من الغبار أثناء الاستخدام. يوصى بتنظيفه .لعرض خطوات التنظيف QR بانتظام. يرجى مسح رمز

دليل الفيديو،امسح لتعلم المزيد

Yaber
PROJECTOR



Snelstartgids

PROJECTOR **T1 Pro**

NL

Conteúdos

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

Beste Waardevolle Klant,

Bedankt dat u voor de Yaber T1 Pro Projector heeft gekozen. Lees de Snelstart-gids (QSG) zorgvuldig door voordat u uw T1 Pro Projector gebruikt. **Scan de QR-code op de volgende pagina om de gedetailleerde producthandleiding en video-richtlijnen te krijgen.** We moedigen u aan om ze grondig te verkennen.

We begrijpen dat u verschillende vragen en problemen kunt tegenkomen bij het gebruik van de projector. Een recensie achterlaten op de productpagina zal echter uw ervaring niet verbeteren. (Laat ons u helpen! We waarderen uw feedback enorm en zullen direct een bevredigende oplossing bieden.)

Als u problemen ondervindt, stuur dan gerust uw bestelnummer en de problemen naar ons via **service@yaber.com. (Titel: NL+T1 Pro+000-0000000-0000000+Problemen)** Wees gerust, ons serviceteam biedt u binnen 24 uur de oplossing.

Uw tevredenheid is onze topprioriteit. Als u problemen ondervindt, hopen we oprecht dat u ons de kans geeft om ze op te lossen.

We zetten ons in om u de best mogelijke oplossing te bieden. We stellen uw begrip en geduld vooraf op prijs.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scan de QR-code om de videotutorial te bekijken

PDF Gebruikershandleiding

Scan en download

Video Richtlijn


Scan voor meer informatie


FAQ


Comprado Online: service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

Productoverzicht












QSG




Cabo de Alimentação




Kits de Limpeza


Hoe de projector aan te zetten



❶ Druk op de knop en de projector komt omhoog.



❷ Het Yaber-logo is naar voren gericht, draai de behuizing in deze richting. Omgekeerde rotatie kan schade veroorzaken.




❸ U kunt uw projectie-hoek kiezen tussen 0-180°.


Let op: Draai het apparaat niet direct, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Sfeermodus

Wanneer de projector aan staat of in luidsprekermodus is, zet u de projector naar beneden om automatisch in de sfeermodus te komen.




Projectieafstand & Grootte



De aanbevolen projectieafstand is ongeveer **6.78ft**.

Automatische Focus & Automatisch Keystone


U kunt de focus ook aanpassen door op de [+] en pijltoetsen op de afstandsbediening te klikken om het beeld te krijgen dat u wilt. Verdere aanpassingen kunnen vervolgens worden gemaakt met de ↑ en ↓ pijltjestoetsen.



Let op: Het verplaatsen van de projector of het aanpassen van de hoek zal automatisch de correctie activeren. Als u dit niet wilt, kunt u het uitschakelen in de instellingen.

Handmatige Keystone-correctie

Als u het scherm verder moet aanpassen, kunt u [Handmatige Keystone-correctie] selecteren in de instellingen en het scherm aanpassen door de pijlen te slepen.








Let op: Zorg ervoor dat de projector niet meer dan 15° verticaal of horizontaal gekanteld is om ervoor te zorgen dat het beeld duidelijk is.

Video Richtlijn
Scan voor meer informatie

Scherm spiegelen


Let op: De mobiele telefoon kan geen streaminginhoud spiegelen, zorg voor een extra TV-stick.




iOS Cast (Voor iOS-apparaten)

Stap1: Verbind de projector en uw mobiele apparaat met hetzelfde WiFi-netwerk van de router.


Stap2: Selecteer het [Mijn App] menu -> druk op [iPhone draadloos op hetzelfde scherm] -> Ga naar deze pagina en blijf erop.



Stap3: Open [Controlecentrum] op uw iOS-apparaat -> Selecteer de schermspiegelfunctie -> Verbind de iOS Cast-ontvanger genaamd [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Succeed.




Miracast (Voor Android-apparaten)



Stap1: Schakel de Wi-Fi-functie op uw Android-telefoon in

Stap2: Selecteer het [Mijn App] menu -> druk op [Screencast] -> Ga naar de [Android Scherm Delen] pagina en blijf erop.

Stap3: Ga naar het [Controlecentrum] op uw Android-apparaat -> Selecteer [Scherm Spiegelen/Smart View] -> en verbind de Miracast-ontvanger genaamd [Yaber_T1Pro_xxxx] ->Succeed.




Regelmatig schoonmaken

Let op: Omdat de T1 Pro een open optische machine gebruikt, kan tijdens gebruik een kleine hoeveelheid stof worden ingeademd. Het wordt aanbevolen om dit regelmatig schoon te maken.Scan de QR-code om de schoonmaakstappen te bekijken.

Video Richtlijn Scan voor meer informatie

Yaber
PROJECTOR



快速入門指南

PROJECTOR **T1 Pro**

ZH

Conteúdos

English	01	العربية	55
Deutsch	06	繁体中文	62
Français	13	Nederlands	69
Italiano	20		
español	27		
日本語	38		
Português	46		
Русский	48		

尊敬的客戶，

感謝您選擇Yaber T1 Pro投影機。在使用您的T1 Pro投影機之前，請仔細閱讀快速入門指南（QSG）。**掃描下一頁上的QR碼以獲取詳細的產品使用手冊和視頻指南。**我們鼓勵您深入探索它們。

我們理解在使用投影機時可能會遇到各種問題。然而，在產品頁面上留下評論無法幫助改善您的體驗。（請讓我們幫助您！我們非常感謝您的回饋並將迅速提供令人滿意的解決方案。）

如果遇到任何問題，請隨時將您的訂單號碼和問題發送至**service@yaber.com。（標題：ZH+T1 Pro+000-0000000-0000000+問題）**請放心，我們的服務團隊將在24小時內為您提供解決方案。

您的滿意是我們的首要任務。如果您遇到任何問題，我們誠摯希望您能給我們機會來解決它們。

我們致力於為您提供最佳的解決方案。提前感謝您的理解和耐心。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

掃描QR碼觀看視頻教程

PDF用戶手冊

掃描並下載

視頻指南


掃描以了解更多


FAQ


在線購買：service@yaber.com


www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector

產品概述













QSG




電源線




清潔套件


如何開啟投影機



❶ 按下按鈕，投影機會彈出。



❷ Yaber標誌面向前方，將機身向此方向旋轉。反向旋轉可能會造成損壞。




❸ 您可以選擇0-180°之間的投影角度。


注意：請勿直接旋轉設備，這可能會造成損壞。

環境燈光模式

當投影機處於開機或揚聲器模式時，向下翻轉投影機會自動進入環境模式。




投影距離與尺寸



建議的投影距離約為**6.78**英尺。

自動對焦與自動梯形校正


您也可以通過點擊遙控器上的 和方向鍵來調整對焦以獲得所需圖像。然後可以使用↑和↓方向鍵進行進一步調整。




注意：移動投影機或調整角度會自動觸發校正。如果您不喜歡，可以在設置中關閉。

手動梯形校正

如果需要進一步調整屏幕，您可以在設置中選擇[手動梯形校正]並通過拖動箭頭調整屏幕。








注意：請確保投影機的垂直或水平傾斜不超過15°以保證圖像清晰。

視頻指南
掃描以了解更多

屏幕鏡像


注意：手機無法鏡像串流內容，請準備額外的電視棒。




iOS投射（適用於iOS設備）

步驟1：將投影機和您的移動設備連接到同一路由器的WiFi。

步驟2： 選擇[我的應用]菜單->按[iPhone無線同屏]->進入並停留在此頁面。




步驟3： 在您的iOS設備上打開[控制中心]->選擇屏幕鏡像功能->連接名為[Yaber_T1Pro_xxxx]的iOS投射接收器->成功。




Miracast（適用於Android設備）

步驟1： 請啟用您Android手機的Wi-Fi功能。



步驟2： 選擇[我的應用]菜單->按[屏幕投射]->進入並停留在[Android屏幕共享]頁面。

步驟3： 進入您Android設備的[控制中心]->選擇[屏幕鏡像/智慧檢視]->並連接名為[Yaber_T1Pro_xxxx]的Miracast接收器->成功。



定期清潔

注意：由於T1 Pro使用開放式光學系統，使用期間可能會吸入少量灰塵。建議定期清潔。

視頻指南
掃描以了解更多

Yaber

PROJECTOR